



## Doporučená údržba a renovace přírodních dřevěných podlah Admonter



Dlouhá životnost Vaší dřevěné podlahy je závislá na správném používání, pravidelné péči a údržbě. Dodržováním správné údržby významně prodloužíte životnost a svěží vzhled Vaší podlahy.

### Prvotní ošetření – nutné provést po pokládce

#### Přírodní olej (nutné)

Obr.01: Po pokládce vytřít, dobře vyždímaným mopem podlahu s **Admonter Clean & Care** ve směru vláken dřeva (na 5 litrů teplé vody ca. 100ml). Podlahu nechat dobře uschnout.



obrázek 01

Obr.02-03: Důkladně protřepat **Admonter Pfllege oil** a hospodárně nanést nanášecí originál Admonter houbou na podlahu a co nejrovnoměrněji rozetřít.

**Spotřeba: 1litr ca na 70 - 100m2.** U běleného olejovaného povrchu použijte protřepaný Admonter Pfllegeöl bílý a u podlah Mocca použijte Admonter Pfllege oil hnědý. V případě nutnosti smíchejte stejné oleje dohromady před aplikací, tak aby nevznikly rozdíly mezi jednotlivými šaržemi.



obrázek 02

Obr. 04: 15-20 minut po nanesení Admonter Pfllege oil rovnoměrně rozleštit jednokotoučovou leštičkou za použití bílého lešticího padu. Malé plochy mohou být ošetřeny ručně bílým lešticím padem, nebo měkkým hadrem. Pokračovat tak dlouho, až bude olej důkladně zaleštěn do povrchu. Dbejte na jednotnost a bezpodmínečně se vyvarovat přesahů a neošetřených ploch, neboť zůstanou viditelné rozdíly stupně lesku! Podlahu nechte min 24 hodin uschnout.

Prvních 7 dní podlahu může povrchově lepit. Tyto dny nesmí být ničím zakrývána ani čištěna. Podlahu po jednom týdnu lehce setřít produktem Admonter Clena & Care.



obrázek 03

#### UV-olej a matný lak (nutné):

Obr.01: Po pokládce vytřít, dobře vyždímaným mopem podlahu s **Admonter Clean & Care** ve směru vláken dřeva (na 5 litrů teplé vody ca. 100ml). Podlahu nechat dobře uschnout.



obrázek 04

1/2

podlahy | suchá výstavba | deskoviny | dveře & okna | laky & oleje | truhlárna

SORTIM Praha, s.r.o., Holesovice – přístav čp. 19 (východ), 170 00 Praha 7 – Holesovice

Tel. centrála: +420 225 996 825, -834, fax: +420 225 996 831, -847, mail: info@sortim.cz

IČ: 25692062, DIČ: CZ25692062. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 61645

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Číslo účtu: 3700743001/2700 CZK, Číslo účtu: 3700743044/2700 EUR

Praha | Olomouc | Karlovy Vary  
www.sortim.cz



obrázek 05

## Běžné čištění a údržba

### Všechny povrchy Admonter:

Obr 05: Cca 5 litrů teplé vody smíchat s ca 100 ml přípravku **Admonter Clean & Care** a setřít podlahu dobře vyždímaným mopem, nebo hadrem ve směru vláken.

Pro bělené povrchy použijte prostředek Admonter Clean & Care bílý. Před použitím vždy dobře protřepat.

Frekvence: Privátní oblasti každé 2-4 týdny, veřejné plochy každé 1-2 týdny.

Poznámky: Prostředek Admonter Clean & Care obsahuje jak čisticí tak i údržbové složky.



obrázek 07

## Lokální renovace

### Přírodní olej

Obr. 07: Silně poškozená místa (škrábance, záseky) zbrousit plynule šedým brusným padem nebo jemným brusným papírem na dřevo ve směru vláken

Obr. 08-09: Nanést v tenké vrstvě měkkým hadrem prostředek Pflège oil (u běleného olejovaného povrchu použijte Admonter Pflège oil bílý a u podlahy Mocca Pflège oil hnědý).

Obr.10: Pflège oil nechat krátce působit a vyleštit bílým padem, nebo bavlněným hadrem. Místa nechat několik hodin uschnout, při potřebě docílit většího lesku, postup vícekrát opakovat.

Opravená místa minimálně 1 týden šetřit, vyvarovat se vlhkosti. Olejem napuštěné hadry propláchnout vodou a nechat volně uschnout (nebezpečí samovznícení!).



Obrázek 08

### UV-olej a matný lak

Lokální renovace a vylepšení partií není možné.

obrázek 09

## Celková renovace

### Pro všechny povrchy Admonter:

Renovace, nebo oživení povrchu může být provedeno pouze odbornou podlahářskou firmou. U přírodního oleje jde o oživení povrchu - stažení stávajícího povrchu prostředkem Grund reiniger a poté aplikací Admonter oleje pflège oil.

U povrchové úpravy UV-olej a matného laku je nutné provést celoplošné přebroušení a aplikace nové povrchové úpravy.