

NÁVOD NA OŠETŘOVÁNÍ pro dřevěnou podlahu s naturaDur povrchem

Po pokládce lze podle potřeby provést základní čištění čističem na dřevěné podlahy clean & green active značky Hamberger. Zde prosím věnujte pozornost odstavci Čištění zavlhka v kapitole Intenzivní ošetřování.

Základní ošetření:

Čištění nasucho:

- Obvykle je dostačující čistit dřevěnou podlahu mopem, vlasovým smetákem nebo vysavačem nasucho. Příp. lze odstranit černé stopy po gumových podrážkách či mastné skvrny snadno pomocí clean & green active.

Čištění navlhko:

- K ochraně dřevěných povrchů je péče nutná. Četnost péče probíhá podle požadavků povrchu pomocí přípravku clean & green® natural zředěného ve studené vodě.
- Do 5 litrů studené vody přilijte ½ odměrky přípravku clean & green natural. Následně plochu vytřete dobře vyždímaným hadrem tak, aby zůstala mírně vlhká. Povrch podlahy nevytírejte příliš vlhkým hadrem, na ploše nesmí nikdy zůstat stát voda. Vzhled podlahy můžete ještě vylepšit následným přeleštěním ošetřovací utěrkou.



Intenzivní ošetřování:

Čištění navlhko:

- Vzhledem k používání povrchu podlahy bude nutné, podle stupně znečištění, provést základní čištění. K tomu se používá přípravek clean & green active.
- Do 5 litrů studené vody přilijte ½ odměrky přípravku clean & green active. Následně plochu vytřete dobře vyždímaným hadrem tak, aby zůstala mírně vlhká. Povrch podlahy nevytírejte příliš vlhkým hadrem, na ploše nesmí nikdy zůstat stát voda. Podle potřeby můžete postup zopakovat.



Osvěžení:

- Pro optické osvěžení a zlepšení odolnosti doporučujeme k péči o podlahu přípravek clean & green aqua shield.
- Podlaha musí být předem řádně vyčištěna (bez prachu). Pro základní čištění doporučujeme použít čisticí prostředek clean & green active. Přípravek clean & green aqua shield se nanáší nerozředěný pomocí vytírací stěrky. Naneste clean & green aqua shield rovnoměrně pomocí vytírací stěrky tak, aby se nanesené pruhy překrývaly. Teplota prostředí by se měla pohybovat mezi 18 °C a 22 °C při relativní vlhkosti vzduchu 45 % až 65 %. Spotřeba: cca 30 ml/m², v závislosti na savosti povrchu. Podlahu je možné znovu používat po uplynutí cca 2 hodin. Díky používání clean & green aqua shield může dojít ke změnám lesku.



Užitečné rady:

Klima místnosti:

- Pro zachování hodnoty Vaší podlahy, ale také pro Vaši osobní pohodu, udržujte v prostorách ideální klima cca 30-60 % relativní vlhkosti vzduchu při pokojové teplotě cca. 20 °C.
- K udržení vlhkosti vzduchu na konstantní výši, zejména během topného období, Vám doporučujeme použít zvlhčovač vzduchu. Takto zabráníte extrémnímu vysušení podlahy.

Zachování hodnoty:

- Pro uchování hodnoty parketové podlahy HARO je užitečné použít plstěné podložky pod nohy židlí a stolů (v obchodě HARO) a u vchodu rohožku (k ochraně parketové plochy před vlhkostí, nečistotami a pískem).
- Kolečka pod židlemi a křesly musí odpovídat normě DIN 68 1 31, která určuje použití měkkých koleček typu W (měkké). Dalším dobrým tipem na preventivní opatření jsou námi nabízené polykarbonové podložky. Parní čisticí přístroje nejsou na čištění parket vhodné.

Dřevěnou podlahu HARO ošetřenou barvou nedoporučujeme pro použití ve velmi namáhaných prostorách, např. v kuchyni nebo ve společných prostorech.