

# Čistidlo ProMatt Cleaner

## Pro běžné i důkladné čištění

- **na parkety a schodiště**
- **s regulovaným pH**
- **snadná aplikace**

**1. Popis:** ProMatt Cleaner s regulovaným pH je speciální čisticí prostředek pro povrchovou úpravu ProMatt. Naředěný může být používán k běžnému čištění, v silnějších koncentracích k čištění důkladnému.

**2. Použití:** Před použitím dobře protřepejte. Dle typu čištění ( běžné, nebo důkladné čisticí procedury ) rozřeďte ProMatt Cleaner čistou vodou ( viz. 4. Spotřeba ) a aplikujte vlhkým mopem. Odolnější nečistoty odstraňte ručně bavlněnou utěrkou. Důkladné čištění je prováděno odborníkem pomocí čisticího přístroje a bílé nebo zelené podložky, tvrdé houby nebo kartáče. Poté vytřete čistou vodou.

**3. Doba schnutí:** Závisí na pokojové teplotě a typu čištění: 1 – 3 hodiny. Po důkladném čištění je po zaschnutí nutné provést další nátěr leštidlem ProMatt Polish.

**4. Spotřeba:** Běžné čištění cca. 100 ml na 10 l vody, důkladné čištění 1 – 2 l na 10 l vody.

**5. Skladování a přeprava:** Na chladných a suchých místech.

**6. Bezpečnostní pokyny:** Tento výrobek je dráždivý. Přečtěte si Záznamové listy, informace o výrobcích a pokyny k aplikaci týkající se povrchů ProMatt! V případě pochyb se obraťte na autorizovaného prodejce. Skladujte mimo dosah dětí! V případě vnitřního užití vyhledejte lékaře a ukažte obal!

**Složení ( dle EG doporučení ):** méně než 5% neionických tensidů, méně než 5% NTA.

**Další přísady:** parfémy, LIMONENY.

R 36 Dráždí oči.

S 1/2 Uchovávejte hermeticky uzavřené mimo dosah dětí.

S 25 Chraňte zrak.

S 26 Pokud dojde k zasažení očí , vypláchněte je vodou a vyhledejte lékaře.

S 46 Při vnitřním užití vyhledejte okamžitě lékaře!

**1L**

## ProMatt

Deutsche version, siehe [www.weitzer-parkett.com/care.php](http://www.weitzer-parkett.com/care.php)

Pour la version Française visitez [www.weitzer-parkett.com/care.php](http://www.weitzer-parkett.com/care.php)

Para la version Español visita [www.weitzer-parkett.com/care.php](http://www.weitzer-parkett.com/care.php)